Calmenta

Mode d'emploi

Bain de pieds XXL CALMENTA®
avec rouleaux de massage, bulles et lumière infrarouge



FR Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

CE

Merci pour votre achat

Merci d'avoir choisi le bain de pieds XXL Calmenta.

Le bain de pieds XXL Calmenta est équipé de rouleaux de massage rotatifs automatiques, d'un éclairage infrarouge et d'un massage à bulles. L'eau chaude, les bulles et les rouleaux de massage vous offrent un moment de détente pour les pieds, après une longue journée de travail, une séance de sport ou simplement pour décompresser.

Ce mode d'emploi contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte et sûre de l'appareil. Lisez-le entièrement avant la première utilisation et conservez-le à proximité de l'appareil.

> ⚠**Important :** cet appareil est exclusivement destiné aux soins des pieds. Ne l'utilisez pas à d'autres fins que celle pour laquelle il a été conçu.

Sommaire

1. Caractéristiques techniques
2. Contenu du colis
3. Consignes de sécurité importantes
4. Avant l'utilisation
5. Utilisation
6. Nettoyage, rangement et élimination
7. Garantie

1. Caractéristiques techniques

Modèle	Bain de pieds XXL KW610
Capacité d'eau	12 litres
Poids	4,8 kg
Réglage de la température	35 °C – 48 °C
Dimensions	40 × 35 × 28 cm
Puissance	500 W
Matériau	ABS
Alimentation	220–230 V ~ 50 Hz

2. Contenu du colis

Lors du déballage, vérifiez que toutes les pièces sont présentes :

- Bain de pieds
- Télécommande
- Roulettes à fixer sous le bain de pieds
- Mode d'emploi

3. Consignes de sécurité importantes

> ⚠ **À lire avant utilisation.** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 10 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.
- Surveillez les enfants lorsque l'appareil est utilisé. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants.
- Tenez l'emballage hors de portée des enfants : risque d'étouffement.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou le vendeur afin d'éviter tout danger.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le vendeur ou le service client Calmenta.
- N'utilisez pas l'appareil s'il fuit.
- L'appareil a une surface chaude. Les personnes sensibles à la chaleur doivent être prudentes.
- N'enroulez pas le cordon serré autour du bain de pieds.
- N'utilisez pas le bain de pieds dans une salle de bains, une douche ou à proximité d'un évier rempli d'eau.
- Manipulez l'appareil uniquement avec les mains sèches.
- Veillez à ce que l'appareil soit utilisé uniquement par des personnes capables de lire et de comprendre ce mode d'emploi.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et ses accessoires ne présentent aucun dommage visible.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier.
- N'utilisez pas l'appareil si celui-ci ou le cordon est endommagé. Dans ce cas, renvoyez-le pour réparation.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer l'appareil vous-même. En cas de dommage ou de dysfonctionnement, contactez au plus vite le vendeur ou

le service client Calmenta. Une réparation non conforme peut présenter des risques importants pour l'utilisateur.

- L'appareil est exclusivement destiné à l'usage décrit dans ce mode d'emploi. Le vendeur ou le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou négligente.
- En cas de dysfonctionnement pendant l'utilisation, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, ne le tordez pas et ne le pliez pas. N'y insérez pas d'aiguilles ni d'objets pointus.
- Ne faites pas passer le cordon sur des objets tranchants ou pointus.
- Branchez l'appareil sur une prise protégée de l'humidité et des projections d'eau.

Avertissement : appareil électrique

Comme tout appareil électrique, ce bain de pieds doit être utilisé avec soin afin d'éviter tout risque d'électrocution. Utilisez l'appareil :

- uniquement avec la tension secteur indiquée sur l'appareil ;
- jamais si l'appareil ou ses accessoires présentent des dommages visibles ;
- jamais pendant un orage.

- En cas de panne, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez-le.
- Ne tirez pas sur le cordon pour débrancher la fiche. Ne tenez et ne portez jamais l'appareil par le cordon.
- Tenez les câbles éloignés des surfaces chaudes.
- Ne branchez jamais le bain de pieds lorsque vos pieds sont déjà dans l'eau.
- Un appareil endommagé peut provoquer une électrocution mortelle.
- Veillez à ce que la fiche et le cordon n'entrent jamais en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau. Si l'appareil tombe dans l'eau, ne mettez pas la main dans l'eau : débranchez-le immédiatement.
- Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans des pièces sèches (jamais dans une salle de bains ou un sauna), et uniquement avec les mains sèches.

Avertissement : risque d'incendie

Une utilisation non conforme à ce mode d'emploi peut entraîner un risque d'incendie. N'utilisez donc jamais l'appareil :

- sous une couverture, un coussin ou tout autre objet ;
- à proximité d'essence ou d'autres substances facilement inflammables.

4. Avant l'utilisation

- Éteignez l'appareil après chaque utilisation et avant chaque nettoyage.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- Protégez l'appareil des températures élevées.
- Ne vous tenez jamais debout dans le bain de pieds. Utilisez-le uniquement en position assise.
- L'appareil ne doit pas être branché pendant le remplissage.
- Posez le bain de pieds sur une surface plane et stable et disposez le cordon de manière à ce que personne ne puisse trébucher.
- Remplissez le bain d'eau, sans dépasser le repère de niveau maximum (MAX).

5. Utilisation



L'appareil possède 5 touches :

1. **ON/OFF** – marche/arrêt
2. **TEMPERATURE SETTING** – réglage de la température
3. **MASSAGE** – rouleaux de massage marche/arrêt
4. **BUBBLE RED LIGHT** – bulles et lumière infrarouge
5. **TIMER** – minuterie

> ⚠ **Attention :** n'utilisez jamais l'appareil sans eau et ne vous tenez jamais debout dans le bain de pieds.

Mise en marche et arrêt

Appuyez sur la touche ON/OFF pour allumer ou éteindre l'appareil.

Réglage de la température

Réglez la température de l'eau avec la touche TEMPERATURE SETTING. Vous pouvez choisir une température entre 35 °C et 48 °C.

Rouleaux de massage

L'appareil est équipé de 4 rouleaux de massage automatiques et de 2 rouleaux de massage 3D verticaux. Appuyez sur la touche MASSAGE pour mettre les rouleaux en marche ; ils commencent à tourner. Appuyez de nouveau sur MASSAGE pour les arrêter.

Bulles et lumière infrarouge

À la mise en marche, le massage à bulles et la lumière infrarouge démarrent automatiquement. Appuyez une fois sur BUBBLE RED LIGHT pour arrêter le massage à bulles avec lumière infrarouge. Pour n'utiliser que les bulles, appuyez une fois sur BUBBLE RED LIGHT ; appuyez une nouvelle fois pour activer également la lumière infrarouge.

> **Bon à savoir :** la pression des bulles est volontairement faible. Ce bain de pieds est avant tout conçu pour le massage des pieds par les rouleaux.

Minuterie

Avec la touche TIMER, choisissez une durée de 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 minutes. Pour éviter toute surchauffe, n'utilisez jamais le bain de pieds plus de 60 minutes d'affilée.

Télécommande

La télécommande fonctionne de la même manière que les touches de l'appareil.

6. Nettoyage, rangement et élimination

> ⚠ Débranchez toujours l'appareil après utilisation.

Nettoyage

- Après utilisation, videz le bain de pieds et rincez-le à l'eau du robinet.
- Vous pouvez nettoyer le bain avec un produit ménager doux qui ne mousse pas, par exemple du vinaigre blanc dilué.
- Ne lavez pas l'appareil en machine et ne le faites pas nettoyer à sec.
- Laissez sécher complètement l'appareil avant de le ranger.

Rangement

- Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- Ne le rangez pas dans un endroit humide.

Élimination

Ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères. Respectez la réglementation locale et déposez-le dans un point de collecte pour les équipements électriques et électroniques usagés (directive DEEE 2012/19/UE). Pour toute question, adressez-vous à votre commune.

7. Garantie

Calmenta accorde une garantie limitée de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie commerciale s'ajoute à vos droits légaux, notamment la garantie légale de conformité, qui restent pleinement applicables.

Une demande de garantie n'est possible que si :

- l'acheteur dispose d'une copie de la facture ou du ticket de caisse ;
- le produit est dans son état d'origine.

Sont expressément exclus de cette garantie :

- l'usure due à une utilisation normale du produit ;
- les accessoires fournis qui s'usent lors d'une utilisation correcte (par exemple piles, joints, lampes et embouts) ;

- les produits utilisés, nettoyés, rangés ou entretenus de manière inappropriée ou contraire au mode d'emploi, ainsi que les produits ouverts, réparés ou modifiés par l'acheteur ou par un service non agréé par Calmenta ;
- les dommages survenus pendant le transport entre le fabricant et le client et/ou entre le service après-vente et le client ;
- les produits achetés en tant que produits de second choix (B-stock) ou d'occasion ;
- les dommages indirects résultant d'un défaut de ce produit (des droits peuvent toutefois exister au titre de la responsabilité du fait des produits ou d'autres dispositions légales impératives).

Une question ou un problème ? Contactez-nous à **info@calmenta.nl**.

Calmenta (une marque de Triple A B.V.)
Nieuwgraaf 52B, 6921 RK Duiven, Pays-Bas