CALMENTA

Masážní přístroj na chodidla s vibrační funkcí

Vibrační deska s ohřevem · EAN 8720589933224
NÁVOD K POUŽITÍ
Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Předmluva

„Relaxace na dosah ruky“
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z výrobků Calmenta!
Jako průkopník v oblasti masážních výrobků spojuje Calmenta pokročilou technologii s péčí o pohodu. Naším cílem je zmírňovat stres, bolesti svalů, potíže s klouby a napětí prostřednictvím inovativních a vysoce kvalitních výrobků, jako jsou:

- masážní křesla
- vibrační desky
- infračervené deky
- lázně na nohy
- přístroje pro podporu krevního oběhu

V Calmenta věříme v podporu pohody a ve využívání nejnovějších technologií, které Vám pomohou uvolnit se a načerpat novou energii. Objevte vyvážený život s Calmenta. Tento návod k použití obsahuje všechny informace pro správné, bezpečné a efektivní používání přístroje. Před použitím přístroje si prosím pokyny v tomto návodu k použití důkladně přečtěte a ujistěte se, že jim rozumíte.
Tento návod k použití uschovejte na bezpečném místě v blízkosti přístroje.

Obsah

- 1. Bezpečnostní upozornění
- 2. Informace o přístroji
- 3. Používání vibrační desky
- 4. Čištění a údržba
- 5. Skladování
- 6. Likvidace
- 7. Záruka a servis

1. Bezpečnostní upozornění

⚠ Přístroj nikdy nepoužívejte ve vaně, ve sprše ani v nádobě naplněné vodou.

Napájení

- Používejte výhradně adaptér dodaný s vibračním přístrojem.
- Napájecí adaptér, kabel, ovládací jednotku a vibrační přístroj udržujte mimo dosah zdrojů tepla, horkých povrchů, vlhkosti a kapalin. S napájecím adaptérem nikdy nemanipulujte mokrýma rukama.
- Nikdy nesahejte pro napájecí adaptér, který spadl do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku nebo napájecí adaptér ze zásuvky.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje ani zástrčky mokrýma rukama.
- Nikdy nepokládejte přístroj na vlhký povrch.
- Napájecí adaptér odpojte ihned po použití.
- Chcete-li přístroj odpojit od elektrické sítě, vždy vytáhněte napájecí adaptér ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.
- Za kabel, napájecí adaptér ani ovládací prvek vibračního přístroje netahejte, nekruťte jimi a neotáčejte je.
- Je-li kabel nebo jakákoli jiná část poškozena, přestaňte vibrační přístroj okamžitě používat. Nikdy se nepokoušejte žádnou součást sami opravit. Kontaktujte nás na adrese info@calmenta.nl.
- Zajistěte, aby byly připojovací kabely vedeny tak, aby o ně nebylo možné zakopnout. Nesmějí být zalomené, napnuté ani zkroucené.
- Vždy zkontrolujte, zda napětí v zásuvce odpovídá napětí požadovanému přístrojem.
- Nikdy nedovolte, aby si s přístrojem hrály děti nebo zvířata. Na děti při používání přístroje vždy dohlížejte.

Zvláštní skupiny uživatelů

- Povrch přístroje se zahřívá. Osoby citlivé na teplo by měly přístroj používat opatrně.
- Nikdy nedovolte, aby děti používaly vibrační přístroj bez dohledu.
- Nepoužívejte přístroj jako doplněk nebo náhradu lékařské péče. Chronická onemocnění a příznaky se mohou zhoršit.

Nepoužívejte přístroj (nebo alespoň ne dříve, než se poradíte s lékařem), pokud:

- jste těhotná;
- máte kardiostimulátor, kloubní náhrady nebo elektronické implantáty;
- trpíte jedním nebo více z následujících onemocnění a stavů: problémy s krevním oběhem, křečové žíly, otevřené rány, modřiny, poraněná pokožka, zánět žil.

Další upozornění:

- Pokud pociťujete bolest nebo Vám masáž není příjemná, přestaňte přístroj používat a poraďte se se svým lékařem.
- Nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojen k napájení.
- S dotazy ohledně terapeutického použití vibračního přístroje se obraťte na svého lékaře.
- Máte-li bolesti neznámého původu, podstupujete-li lékařskou léčbu a/nebo používáte-li zdravotnické prostředky, poraďte se před použitím vibračního přístroje se svým lékařem.

Přístroj není určen ke komerčnímu ani lékařskému použití. Máte-li zdravotní potíže, poraďte se před použitím výrobku se svým lékařem.
Výrobek používejte pouze ve vnitřních prostorách.
Výrobek nepoužívejte ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).

2. Informace o přístroji

Vibrační masážní přístroj na chodidla Calmenta je multifunkční masážní přístroj určený k masáži různých částí těla. Přístroj lze umístit pod lýtko, stehno, záda nebo chodidla a masírovat je; lze jej používat i vestoje. Přístroj se ovládá pomocí přiloženého dálkového ovladače. Má tři různé režimy, tři stupně intenzity a dva stupně ohřevu. Po 15 minutách se přístroj automaticky vypne.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Rozměry	39,1 x 32,3 x 10,4 cm
Délka kabelu	180cm
Hmotnost	2,6 kg
Napájení	100–240 V ~ 50/60 Hz
Příkon	36 W
Časovač	15 min
Skladování	V suchých vnitřních prostorách
Max. hmotnost uživatele vestoje	90 kg

Součásti přístroje

- 1. Masážní plošina
- 2. Dálkový ovladač
- 3. LED indikátor
- 4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 5. Tlačítko ohřevu
- 6. Úložná taška
- 7. Adaptér
- 8. Potah přístroje

Dálkový ovladač

- 9. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 10. Tlačítko režimu
- 11. Tlačítko intenzity
- 12. Tlačítko ohřevu

3. Používání vibrační desky

1. Před použitím přístroje si vždy pozorně přečtěte bezpečnostní upozornění.
2. Vyjměte přístroj z krabice a zkontrolujte, zda je vše kompletní a nepoškozené. V případě poškození to prosím oznamte zákaznickému servisu.

Obsah balení

- 1x vibrační masážní přístroj na chodidla
- 1x napájecí kabel

- 1x potah
- 1x návod k použití
- 1x úložná taška

3. Položte vibrační desku na podlahu nebo na jiný povrch (např. židli, pohovku apod.). Používejte ji podle následujících pokynů.
⚠ Upozornění: Při používání vibrační desky vestoje musí uživatel stát na přístroji oběma nohama a nesmí vážit více než 90 kg.
4. Zasuňte adaptér do zásuvky (adaptér lze bezpečně používat při 110–120 V i 220–240 V).
5. Zapněte vibrační přístroj bezdrátovým dálkovým ovladačem nebo na ovládacím panelu. Přístroj se spustí v režimu I, s nejvyšší intenzitou a nejvyšším stupněm ohřevu. Přístroj se automaticky vypne po 15 minutách.

Umístění přístroje

Masáž celého těla (vestoje) – Umístěte přístroj na místo, které splňuje následující podmínky:
- rovný a tepelně odolný povrch;
- mimo dosah zdrojů tepla;
- zásuvka ve vzdálenosti do 180 cm;
- upozornění: hmotnost uživatele nesmí překročit 90 kg.

Masáž chodidel – Umístěte přístroj na místo, které splňuje následující podmínky:
- rovný a tepelně odolný povrch;
- mimo dosah zdrojů tepla;
- zásuvka ve vzdálenosti do 180 cm;
- v blízkosti židle nebo pohovky.

Masáž lýtek nebo stehen – Umístěte přístroj na místo, které splňuje následující podmínky:
- rovný a tepelně odolný povrch;
- mimo dosah zdrojů tepla;
- zásuvka ve vzdálenosti do 180 cm;
- v blízkosti židle nebo pohovky.

Masáž zad – Umístěte přístroj na místo, které splňuje následující podmínky:
- rovný a tepelně odolný povrch;
- mimo dosah zdrojů tepla;
- zásuvka ve vzdálenosti do 180 cm;
- opřený o opěradlo židle nebo pohovky.

Ovládání tlačítky na přístroji

1. Položte část těla, kterou chcete masírovat, na masážní plošinu.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí přepínáte mezi stupni intenzity nebo přístroj vypnete. Stupně intenzity se střídají takto: vysoká – střední – nízká – vypnuto atd.
3. Stisknutím tlačítka ohřevu přepínáte mezi stupni ohřevu. Stupně ohřevu se střídají takto: vysoký – nízký – vypnuto atd.

Ovládání přístroje dálkovým ovladačem

Položte část těla, kterou chcete masírovat, na masážní plošinu.
1. Chcete-li změnit režim, stiskněte tlačítko režimu. Režim se mění takto: režim I – II – III – I atd.
2. Chcete-li změnit intenzitu, stiskněte tlačítko intenzity. Intenzita se mění takto: vysoká – střední

– nízká – střední atd.
3. Chcete-li změnit stupeň ohřevu, stiskněte tlačítko ohřevu. Ohřev se mění takto: vysoký – nízký – vypnuto – nízký atd.

Programy

Režimy – jednotlivé režimy najdete v následující tabulce:

Režim	Pípnutí
I	1x
II	2x
III	3x

Stupně intenzity – jednotlivé stupně intenzity najdete v následující tabulce:

Intenzita	Pípnutí
Nízká	1x
Střední	2x
Vysoká	3x

Stupně ohřevu: nízký a vysoký (a vypnuto). Indikace pípnutím a LED indikátorem:

Pípnutí	LED indikátor
–	nesvítí (off)
1x	zelená
2x	fialová
3x	červená

Vypnutí přístroje

1. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na přístroji nebo na dálkovém ovladači přístroj vypněte.
2. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
3. Odpojte napájecí kabel od napájecího konektoru přístroje.
4. Nechte přístroj vychladnout.

4. Čištění a údržba

- Přístroj nevyžaduje údržbu. Pokud by se přesto vyskytla porucha, zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen.
- V případě poruchy se nepokoušejte přístroj sami opravit, jinak zaniká veškerý nárok na záruku. Kontaktujte info@calmenta.nl.
- Přístroj nepoužívejte, pokud výrobek nebo součásti kabelu vykazují viditelné známky poškození. Přístroj nefunguje správně? Kontaktujte info@calmenta.nl. V takovém případě přístroj nepoužívejte!
- Dbejte na to, aby výrobek nepřišel do styku s vodou.

Čištění přístroje

1. Ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen ze zásuvky i z napájecího konektoru přístroje.
2. Nechte přístroj vychladnout.
3. Vnější část otřete suchým hadříkem.
4. K čištění masážní plošiny použijte měkký, mírně navlhčený hadřík.

5. Masážní plošinu osušte měkkým suchým hadříkem.
6. Nikdy nepoužívejte žíravé čisticí prostředky.
7. Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu ani jiné abrazivní předměty.

Praní potahu

- 1. Prát max. při 30 °C.
- 2. Nebělit.
- 3. Nesušit v sušičce.
- 4. Sušit rozložené naplocho ve stínu.
- 5. Nečistit chemicky.

5. Skladování

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte a je uložen, přístroj i příslušenství důkladně vyčistěte. Přístroj skladujte v jeho potahu a v příslušné tašce na suchém místě chráněném před slunečním zářením a chraňte jej před nadměrným prachem a nečistotami. Tip: skladujte jej v původním obalu.

6. Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na přístroji znamená, že v rámci EU nesmí být přístroj likvidován společně s domovním odpadem. Aby se předešlo poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, musí být přístroj odpovědně recyklován, aby se podpořilo udržitelné opětovné využití materiálů. Na konci životnosti přístroje využijte místa zpětného odběru nebo sběrná místa, případně se obraťte na dodavatele. Přístroj tak bude recyklován šetrně k životnímu prostředí.

7. Záruka a servis

V případě problémů s výrobkem nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese info@calmenta.nl. Pokusíme se Vám do 24 hodin poskytnout co nejlepší servis.
Calmenta poskytuje omezenou záruku 2 roky od data nákupu.
Reklamaci v rámci záruky lze uplatnit pouze tehdy, pokud kupující:

- má kopii faktury / dokladu o koupi;
- a výrobek je v původním stavu.

Z této záruky jsou výslovně vyloučeny:

- Opotřebení v důsledku běžného používání nebo spotřeby výrobku.
- Příslušenství dodané s výrobkem, které se při správném používání opotřebovává nebo spotřebovává (například baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, žárovky, nástavce a příslušenství k inhalátorům).
- Výrobky, které byly používány, čištěny, skladovány nebo udržovány nesprávně a/nebo jinak, než uvádí návod k použití, jakož i výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo upraveny kupujícím nebo servisním střediskem, které nebylo autorizováno společností Calmenta.
- Škody vzniklé během přepravy mezi výrobcem a zákazníkem a/nebo mezi servisním střediskem a zákazníkem.

- Výrobky zakoupené jako zboží B-stock nebo jako použité.
- Následné škody způsobené vadou výrobku (v takovém případě však mohou vzniknout nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo z jiných kogentních zákonných ustanovení o odpovědnosti).

V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na info@calmenta.nl.
Calmenta (součást Triple A bv), Nieuwgraaf 52B, 6921RK Duiven (NL), info@calmenta.nl

Výrobce a kontakt

Triple A B.V. (značka Calmenta)
Nieuwgraaf 52b, 6921 RK Duiven, Nizozemsko
E-mail: info@calmenta.nl