

YASHE

ELECTRIC KETTLE

Elektrischer Wasserkocher / Bouilloire électrique
Bollitore elettrico / Hervidor eléctrico



Model: FK-1907
User Manual

220-240V~ 50/60Hz, 1850-2200W

Please read this manual carefully before use. Keep it properly.

CONTENTS

English.....4~7

Deutsch.....8~11

Français.....12~15

Italiano.....16~19

España.....20~23

IMPORTANT SAFEGUARDS

To reduce the risk of fire, electric shock, or other injury, follow all instructions and safety guidelines.

1. Read all instructions before use.
2. Do not touch hot surfaces. Use handle. Do not touch the base or glass parts of the kettle during or immediately after operation.
3. Do not fill the kettle above the "MAX" line. This may cause water to boil over and may cause scalding.
4. Always handle with care when there is hot water inside the kettle to avoid scalding.
5. Do not immerse the kettle, base, cord, or plug in water or other liquids.
6. Closely supervise children near the kettle. Do not allow children to use or play with the kettle.
7. Unplug the kettle when it is not being used and before cleaning. This will avoid electric shock and prevent moisture from causing a short circuit in the power base while it is plugged in.
8. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
9. Do not use the kettle if it is malfunctioning, broken or chipped, or if the power cord or plug is damaged in any way. Do not try to repair the kettle. Contact Customer Support.
10. Using accessory attachments not recommended by the manufacturer may result in fire, electric shock, or injury.
11. Do not use outdoors.
12. Place the kettle on a dry, flat surface. Do not place the kettle on or near heat sources such as stovetops, ovens, radiators, etc.
13. Always make sure the lid is closed while the kettle is operating. Do not cover the spout opening while the kettle is operating. Do not cover the sits near the On/Off Switch.
14. To disconnect, use the On/Off Switch to turn the kettle off, then remove the plug from the wall outlet.
15. Household use only.
16. A short power-supply cord is provided with your kettle to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord.
17. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Do not allow the cord to touch hot surfaces.
18. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

PARTS



- 1. Filter
- 2. Spout
- 3. Kettle
- 4. Indicator Light
- 5. Power Base

- 6. Lid
- 7. Lid Release Button
- 8. Handle
- 9. ON/OFF Switch

OPERATION INSTRUCTIONS

Tech Specs

Model No.	FK-1907
Rated Voltage	220-240V~
Rated Frequency	50/60Hz
Rated Power	1850-2200W
Capacity	1.7 litre
MAX Water Lever	1.7 litre
MIN Water Lever	0.5 litre

Water Test

Perform the Water Test before using your kettle to make sure it's working properly. Do not drink the water that is boiled during this test.

1. Remove all packaging from your kettle and its accessories, including any temporary stickers.

CAUTION: Do not remove the glass kettle from the package if it is broken. Contact Customer Support immediately to replace your kettle.

2. Completely unravel the power cable and place the power base on a flat, level surface.
3. Press the Lid Release Button to open the lid.

4. Fill the kettle with water to the "MAX" line, then close the lid. Place the kettle onto the power base and plug in.
5. Press the On/Off Switch. The indicator light will turn on.
6. The kettle will automatically turn off once it has finished boiling the water. Allow it to cool for at least 5 minutes,

Boiling Water

This kettle should only be used for boiling water. Do not boil other liquids in this kettle.

1. Press the Lid Release Button to open the lid.
2. Fill the kettle to the desired level. Do not fill above the "MAX" line.
3. Close the lid and place the kettle on the power base and plug in.
4. Press the On/Off Switch. The indicator light will turn on.
5. The kettle will automatically turn off once it has finished boiling the water.

NOTE:

1. Always fill the kettle with water to at least the "MIN" line to prevent overheating.
2. You can stop the heating process by flipping the On/Off Switch back up while the kettle is operating.
3. This kettle has a dry-run safety feature.
4. If there is no water inside the kettle, it will automatically turn off to prevent the heating plate from overheating.
5. If the kettle overheats, fill it with cold water and wait for 2 minutes before using again.

CLEANING & MAINTENANCE

NOTE: Do not remove the filter from the lid. Doing so will break the filter.

- Unplug the kettle and allow it to cool before cleaning.
- Wipe the kettle and base with a soft, damp cloth. Make sure that the electric socket on the underside of the kettle is kept dry.

WARNING: Never immerse the kettle or power base in water.

- Dry all parts after every use.

NOTE: For quick descaling, add 44 mL of baking soda to 118 mL of vinegar into the kettle. Swirl the mixture around until it coats the walls of the kettle, wipe with a non-scratch sponge, and pour the mixture out. This method will only work for a thin layer of scale.

Descaling the Kettle

You should descale the kettle at least once a week if you use it frequently. Descaling removes any mineral deposits that have built up inside the kettle. Always descale the kettle before and after storing for long periods of time.

1. Unplug the kettle and pour out all water. Make sure the kettle is cool.
2. Squeeze half a lemon into the kettle, or add 118 mL of distilled vinegar into the kettle.
3. If the kettle has thick scale buildup, scrub the kettle's inner walls with a non-scratch scrub sponge.

NOTE: Do not use steel wool, as this can scratch the kettle.

4. Add 473 mL of water. Boil the mixture.
5. Pour out the mixture, then wipe off any remaining scale with a non-abrasive cloth, sponge, or cleaning brush.
6. Repeat as needed.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Brand, Stromschlag oder anderen Verletzungen zu verringern, befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise.

1. Lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen.
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie den Griff. Berühren Sie während oder unmittelbar nach dem Betrieb nicht den Sockel oder die Glasteile des Wasserkochers.
3. Füllen Sie den Wasserkocher nicht über die „MAX“-Markierung hinaus. Dies kann zum Überkochen führen und Verbrühungen verursachen.
4. Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Wasserkocher um, wenn sich heißes Wasser darin befindet, um Verbrühungen zu vermeiden.
5. Tauchen Sie den Wasserkocher, den Sockel, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
6. Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Wasserkochers sorgfältig. Erlauben Sie Kindern nicht, den Wasserkocher zu benutzen oder damit zu spielen.
7. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird und vor der Reinigung. Dies verhindert Stromschläge und Kurzschlüsse durch Feuchtigkeit im Sockel.
8. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen und vor der Reinigung.
9. Verwenden Sie den Wasserkocher nicht, wenn er defekt, beschädigt oder gesprungen ist oder wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
10. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
11. Nicht im Freien verwenden.
12. Stellen Sie den Wasserkocher auf eine trockene, ebene Fläche. Stellen Sie ihn nicht auf oder in die Nähe von Wärmequellen wie Herdplatten, Öfen oder Heizkörpern.
13. Stellen Sie sicher, dass der Deckel während des Betriebs geschlossen ist. Decken Sie die Ausgussöffnung nicht ab. Decken Sie nicht die Bereiche in der Nähe des Ein-/Ausschalters ab.
14. Zum Trennen verwenden Sie den Ein-/Ausschalter, um den Wasserkocher auszuschalten, und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.
15. Nur für den Hausgebrauch.
16. Der Wasserkocher ist mit einem kurzen Netzkabel ausgestattet, um das Risiko von Verheddern oder Stolpern zu verringern.
17. Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand von Tischen oder Arbeitsflächen hängen. Lassen Sie das Kabel keine heißen Oberflächen berühren.
18. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Bauteile



- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Filter | 6. Deckel |
| 2. Ausguss | 7. Deckel-Entriegelungstaste |
| 3. Wasserkocher | 8. Griff |
| 4. Kontrollleuchte | 9. Ein-/Ausschalter |
| 5. Gerätesockel | |

Technische DatenSpecs

Modell-Nr.	FK-1907
Nennspannung	220-240V~
Nennfrequenz	50/60Hz
Nennleistung	1850-2200W
Fassungsvermögen	1,7 Liter
Max. Wasserstand	1,7 Liter
Min. Wasserstand	0,5 Liter

Wassertest

Führen Sie vor der ersten Verwendung einen Wassertest durch, um sicherzustellen, dass der Wasserkocher ordnungsgemäß funktioniert. Trinken Sie das während dieses Tests abgekochte Wasser nicht.

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Wasserkocher und Zubehör, einschließlich aller temporären Aufkleber.

ACHTUNG: Nehmen Sie den elektrischen Wasserkocher nicht aus der Verpackung, wenn er beschädigt ist. Wenden Sie sich umgehend an den Kundendienst, um Ihren Wasserkocher ersetzen zu lassen.

2. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und stellen Sie den Gerätesockel auf eine ebene, stabile Oberfläche.

3. Drücken Sie die Deckel-Entriegelungstaste, um den Deckel zu öffnen.
4. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur „MAX“-Markierung, schließen Sie den Deckel, stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel und schließen Sie ihn an das Stromnetz an.
5. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
6. Der Wasserkocher schaltet sich nach dem Aufkochen automatisch ab. Lassen Sie ihn mindestens 5 Minuten abkühlen.

Wasser Kochen

Dieser Wasserkocher ist ausschließlich zum Erhitzen von Wasser bestimmt. Kochen Sie keine anderen Flüssigkeiten in diesem Gerät.

1. Drücken Sie die Deckel-Entriegelungstaste, um den Deckel zu öffnen.
2. Füllen Sie den Wasserkocher bis zur gewünschten Wasserhöhe. Überschreiten Sie nicht die „MAX“-Markierung.
3. Schließen Sie den Deckel, stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel und stecken Sie den Stecker ein.
4. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
5. Nach dem Aufkochen schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab.

Hinweis:

1. Füllen Sie den Wasserkocher stets mindestens bis zur „MIN“-Markierung, um Überhitzung zu vermeiden.

2. Sie können den Heizvorgang jederzeit beenden, indem Sie den Ein-/Ausschalter während des Betriebs nach oben schalten.
3. Dieser Wasserkocher verfügt über einen Trockengehschutz.
4. Befindet sich kein Wasser im Wasserkocher, schaltet er sich automatisch ab, um eine Überhitzung der Heizplatte zu verhindern.
5. Bei Überhitzung füllen Sie kaltes Wasser ein und warten Sie 2 Minuten, bevor Sie das Gerät erneut verwenden.

REINIGUNG & WARTUNG

HINWEIS: Entfernen Sie den Filter nicht vom Deckel. Andernfalls wird der Filter beschädigt.

- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie den Wasserkocher vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Wischen Sie den Wasserkocher und den Sockel mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Achten Sie darauf, dass die Steckdose an der Unterseite des Wasserkochers trocken bleibt.

WARNUNG: Tauchen Sie den Wasserkocher oder den Gerätesockel niemals in Wasser.

- Trocknen Sie alle Teile nach jedem Gebrauch gründlich ab.

Entkalken Sie den Wasserkocher bei häufigem Gebrauch mindestens einmal pro Woche. Durch das Entkalken werden Mineralablagerungen entfernt, die sich im Inneren des Wasserkochers gebildet haben. Entkalken Sie den Wasserkocher stets vor und nach längerer Lagerung.

1. Ziehen Sie den Netzstecker, gießen Sie das Wasser aus und stellen Sie sicher, dass der Wasserkocher abgekühlt ist.
2. Pressen Sie eine halbe Zitrone in den Wasserkocher oder geben Sie 118 ml destillierten Essig hinein.
3. Bei starker Verkalkung die Innenwände mit einem nicht scheuernden Schwamm reinigen.

HINWEIS: Verwenden Sie keine Stahlwolle, da diese die Oberfläche zerkratzen kann.

4. Fügen Sie 473 ml Wasser hinzu und kochen Sie die Mischung auf.
5. Gießen Sie die Mischung aus und entfernen Sie verbleibende Kalkreste mit einem weichen Tuch, Schwamm oder einer Reinigungsbürste.
6. Bei Bedarf wiederholen.

HINWEIS: Für eine schnelle Entkalkung geben Sie 44 ml Natron und 118 ml Essig in den Wasserkocher. Schwenken Sie die Mischung, sodass sie die Innenwände bedeckt, wischen Sie sie mit einem nicht scheuernden Schwamm ab und gießen Sie die Mischung anschließend aus. Diese Methode eignet sich nur für eine dünne Kalkschicht.

Entkalken des Wasserkochers

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure, veuillez suivre toutes les instructions et consignes de sécurité.

1. Lisez toutes les instructions avant utilisation.
2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée. Ne touchez pas la base ni les parties en verre pendant ou immédiatement après le fonctionnement.
3. Ne remplissez pas la bouilloire au-delà du repère « MAX ». Cela peut provoquer un débordement et des brûlures.
4. Manipulez toujours la bouilloire avec précaution lorsqu'elle contient de l'eau chaude afin d'éviter les brûlures.
5. N'immergez pas la bouilloire, la base, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Surveillez attentivement les enfants à proximité de la bouilloire. Ne laissez pas les enfants utiliser ou jouer avec l'appareil.
7. Débranchez la bouilloire lorsqu'elle n'est pas utilisée et avant le nettoyage. Cela évite les chocs électriques et les courts-circuits dus à l'humidité.
8. Laissez refroidir l'appareil avant de monter ou démonter des pièces et avant le nettoyage.
9. N'utilisez pas la bouilloire si elle fonctionne mal, est cassée ou fissurée, ou si le cordon ou la fiche est endommagé. N'essayez pas de la réparer vous-même. Contactez le service client.
10. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.
11. Ne pas utiliser en extérieur.
12. Placez la bouilloire sur une surface sèche et plane. Ne la placez pas sur ou près de sources de chaleur telles que plaques de cuisson, fours ou radiateurs.
13. Assurez-vous que le couvercle est fermé pendant le fonctionnement. Ne couvrez pas l'ouverture du bec verseur. Ne couvrez pas les zones situées près de l'interrupteur marche/arrêt.
14. Pour débrancher, utilisez l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre la bouilloire, puis retirez la fiche de la prise murale.
15. Usage domestique uniquement.
16. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement.
17. Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail. Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes.
18. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Pièces



- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Filtre | 6. Couvercle |
| 2. Bec verseur | 7. Bouton d'ouverture du couvercle |
| 3. Bouilloire | 8. Poignée |
| 4. Voyant lumineux | 9. Interrupteur marche/arrêt |
| 5. Base d'alimentation | |

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Caractéristiques techniques

Modèle	FK-1907
Tension nominale	220-240V~
Fréquence nominale	50/60Hz
Puissance nominale	1850-2200W
Capacité	1,7 litre
Niveau d'eau MAX	1,7 litre
Niveau d'eau MIN	0,5 litre

Test de l'eau

Effectuez le test de l'eau avant la première utilisation afin de vérifier le bon fonctionnement de la bouilloire. Ne buvez pas l'eau bouillie lors de ce test.

1. Retirez tous les emballages de la bouilloire et de ses accessoires, y compris les autocollants temporaires.

ATTENTION: Ne retirez pas la bouilloire électrique de son emballage si elle est endommagée. Contactez immédiatement le service client afin de remplacer votre bouilloire.

2. Déroulez complètement le cordon d'alimentation et placez la base sur une surface plane et stable.
3. Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle pour ouvrir le couvercle.

4. Remplissez la bouilloire jusqu'au repère « MAX », fermez le couvercle, placez-la sur la base et branchez-la.
5. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. Le voyant lumineux s'allume.
6. La bouilloire s'éteint automatiquement une fois l'eau portée à ébullition. Laissez-la refroidir pendant au moins 5 minutes.

Faire bouillir de l'eau

Cette bouilloire doit être utilisée uniquement pour faire bouillir de l'eau. Ne faites pas bouillir d'autres liquides dans cet appareil.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle.
2. Remplissez la bouilloire au niveau souhaité. Ne dépassez pas le repère « MAX ».
3. Fermez le couvercle, placez la bouilloire sur la base et branchez-la.
4. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt. Le voyant s'allume.
5. La bouilloire s'éteint automatiquement après l'ébullition.

Remarque:

1. Remplissez toujours la bouilloire au moins jusqu'au repère « MIN » afin d'éviter toute surchauffe.
2. Vous pouvez interrompre le chauffage en actionnant l'interrupteur marche/arrêt pendant le fonctionnement.
3. Cette bouilloire est équipée d'une protection contre le fonctionnement à sec.
4. S'il n'y a pas d'eau dans la bouilloire, celle-ci s'éteint automatiquement pour éviter la surchauffe de la plaque chauffante.
5. En cas de surchauffe, ajoutez de l'eau froide et attendez 2 minutes avant de réutiliser l'appareil.

REMARQUE: Ne retirez pas le filtre du couvercle. Cela pourrait l'endommager.

- Débranchez la bouilloire et laissez-la refroidir avant le nettoyage.
- Essuyez la bouilloire et la base avec un chiffon doux et humide. Assurez-vous que la prise électrique située sous la bouilloire reste sèche.
AVERTISSEMENT: Ne plongez jamais la bouilloire ou la base d'alimentation dans l'eau.
- Séchez toutes les pièces après chaque utilisation.

REMARQUE: Pour un détartrage rapide, ajoutez 44 ml de bicarbonate de soude et 118 ml de vinaigre dans la bouilloire. Faites tourner le mélange afin qu'il recouvre les parois internes, essuyez avec une éponge non abrasive, puis versez le mélange. Cette méthode convient uniquement pour une fine couche de tartre.

Détartrage de la bouilloire

Il est recommandé de détartrer la bouilloire au moins une fois par semaine en cas d'utilisation fréquente. Le détartrage élimine les dépôts minéraux accumulés à l'intérieur de la bouilloire. Effectuez toujours un détartrage avant et après un stockage prolongé.

1. Débranchez la bouilloire, videz l'eau et assurez-vous qu'elle est refroidie.
2. Pressez un demi-citron dans la bouilloire ou ajoutez 118 ml de vinaigre distillé.
3. En cas de fort entartrage, frottez les parois internes avec une éponge non abrasive.

REMARQUE: N'utilisez pas de laine d'acier, car elle peut rayer la surface.

4. Ajoutez 473 ml d'eau et portez le mélange à ébullition.
5. Versez le mélange, puis essuyez les résidus de tartre avec un chiffon, une éponge ou une brosse de nettoyage non abrasive.
6. Répétez si nécessaire.

IMPORTANTI AVVERTENZE DI SICUREZZA

Per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni, seguire tutte le istruzioni e le avvertenze di sicurezza.

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Non toccare le superfici calde. Utilizzare la maniglia. Non toccare la base o le parti in vetro durante o subito dopo il funzionamento.
3. Non riempire il bollitore oltre il livello "MAX". Ciò potrebbe causare la fuoriuscita dell'acqua e provocare ustioni.
4. Maneggiare sempre con cautela il bollitore quando contiene acqua calda per evitare ustioni.
5. Non immergere il bollitore, la base, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.
6. Sorvegliare attentamente i bambini vicino al bollitore. Non consentire ai bambini di utilizzare o giocare con l'apparecchio.
7. Scollegare il bollitore quando non è in uso e prima della pulizia. Questo evita scosse elettriche e cortocircuiti causati dall'umidità.
8. Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di montare o rimuovere parti e prima della pulizia.
9. Non utilizzare il bollitore se non funziona correttamente, è rotto o scheggiato, o se il cavo o la spina sono danneggiati. Non tentare di ripararlo. Contattare l'assistenza clienti.
10. L'uso di accessori non raccomandati dal produttore può causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
11. Non utilizzare all'aperto.
12. Posizionare il bollitore su una superficie asciutta e piana. Non posizionarlo sopra o vicino a fonti di calore come fornelli, forni o radiatori.
13. Assicurarsi che il coperchio sia chiuso durante il funzionamento. Non coprire l'apertura del beccuccio. Non coprire le aree vicino all'interruttore On/Off.
14. Per scollegare l'apparecchio, spegnerlo tramite l'interruttore On/Off, quindi rimuovere la spina dalla presa.
15. Solo per uso domestico.
16. Il bollitore è dotato di un cavo di alimentazione corto per ridurre il rischio di aggrovigliamento o inciampo.
17. Non lasciare il cavo penzolare dal bordo di tavoli o piani di lavoro. Non permettere al cavo di toccare superfici calde.
18. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.



- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Filtro | 6. Coperchio |
| 2. Beccuccio | 7. Pulsante di apertura del coperchio |
| 3. Bollitore | 8. Impugnatura |
| 4. Spia luminosa | 9. Interruttore ON/OFF |
| 5. Base di alimentazione | |

Specifiche tecniche

Modello	FK-1907
Tensione nominale	220-240V~
Frequenza nominale	50/60Hz
Potenza nominale	1850-2200W
Capacità	1,7 litri
Livello MAX acqua	1,7 litri
Livello MIN acqua	0,5 litri

Test dell'acqua

Eeguire il test dell'acqua prima del primo utilizzo per verificare il corretto funzionamento del bollitore. Non bere l'acqua bollita durante questo test.

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal bollitore e dagli accessori, compresi eventuali adesivi temporanei.

ATTENZIONE: Non rimuovere il bollitore elettrico dalla confezione se è danneggiato. Contattare immediatamente il servizio clienti per la sostituzione del bollitore.

2. Srotolare completamente il cavo di alimentazione e posizionare la base su una superficie piana e stabile.
3. Premere il pulsante di apertura del coperchio per aprire il coperchio.

4. Riempire il bollitore fino alla linea "MAX", chiudere il coperchio, posizionarlo sulla base e collegarlo alla presa di corrente.
5. Premere l'interruttore ON/OFF. La spia luminosa si accenderà.
6. Il bollitore si spegne automaticamente al termine dell'ebollizione. Lasciare raffreddare per almeno 5 minuti.

Bollitura dell'acqua

Questo bollitore deve essere utilizzato esclusivamente per bollire acqua. Non bollire altri liquidi nel bollitore.

1. Premere il pulsante di apertura del coperchio.
2. Riempire il bollitore al livello desiderato. Non superare la linea "MAX".
3. Chiudere il coperchio, posizionare il bollitore sulla base e collegarlo.
4. Premere l'interruttore ON/OFF. La spia luminosa si accenderà.
5. Al termine dell'ebollizione, il bollitore si spegnerà automaticamente.

Nota:

1. Riempire sempre il bollitore almeno fino alla linea "MIN" per evitare il surriscaldamento.
2. È possibile interrompere il riscaldamento riportando l'interruttore ON/OFF verso l'alto durante il funzionamento.
3. Il bollitore è dotato di protezione contro il funzionamento a secco.
4. Se non c'è acqua nel bollitore, questo si spegnerà automaticamente per evitare il surriscaldamento della piastra riscaldante.
5. In caso di surriscaldamento, riempire con acqua fredda e attendere 2 minuti prima di riutilizzare.

NOTA: Non rimuovere il filtro dal coperchio. In caso contrario, il filtro potrebbe danneggiarsi.

- Scollegare il bollitore e lasciarlo raffreddare prima della pulizia.
- Pulire il bollitore e la base con un panno morbido e umido. Assicurarsi che la presa elettrica sul lato inferiore del bollitore rimanga asciutta.

AVVERTENZA: Non immergere mai il bollitore o la base di alimentazione in acqua.

- Asciugare accuratamente tutte le parti dopo ogni utilizzo.

5. Pour out the mixture, then wipe off any remaining scale with a non-abrasive cloth, sponge, or cleaning brush.

6. Ripetere se necessario.

NOTA: Per una rapida decalcificazione, aggiungere 44 ml di bicarbonato di sodio e 118 ml di aceto nel bollitore. Far ruotare la miscela in modo che ricopra le pareti interne, pulire con una spugna non abrasiva e versare la miscela. Questo metodo è efficace solo per uno strato sottile di calcare.

Decalcificazione del bollitore

Se il bollitore viene utilizzato frequentemente, è consigliabile decalcificarlo almeno una volta alla settimana. La decalcificazione rimuove i depositi minerali accumulati all'interno del bollitore. Effettuare sempre la decalcificazione prima e dopo lunghi periodi di inutilizzo.

1. Scollegare il bollitore, svuotare l'acqua e assicurarsi che sia freddo.
2. Spremere mezzo limone nel bollitore oppure aggiungere 118 ml di aceto distillato.
3. In caso di forte accumulo di calcare, strofinare le pareti interne con una spugna non abrasiva.

NOTA: Non utilizzare lana d'acciaio, poiché potrebbe graffiare la superficie.

4. Aggiungere 473 ml di acqua e portare la miscela a ebollizione.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones, siga todas las instrucciones y normas de seguridad.

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. No toque las superficies calientes. Utilice el asa. No toque la base ni las partes de vidrio durante o inmediatamente después del funcionamiento.
3. No llene el hervidor por encima de la línea "MAX". Esto puede provocar que el agua hierva en exceso y cause quemaduras.
4. Manipule siempre el hervidor con cuidado cuando contenga agua caliente para evitar quemaduras.
5. No sumerja el hervidor, la base, el cable ni el enchufe en agua u otros líquidos.
6. Supervise atentamente a los niños cerca del hervidor. No permita que los niños lo utilicen o jueguen con él.
7. Desenchufe el hervidor cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Esto evita descargas eléctricas y cortocircuitos causados por la humedad.
8. Deje que el aparato se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.
9. No utilice el hervidor si presenta un mal funcionamiento, está roto o agrietado, o si el cable o el enchufe están dañados. No intente repararlo. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
10. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
11. No utilizar en exteriores.
12. Coloque el hervidor sobre una superficie seca y plana. No lo coloque sobre ni cerca de fuentes de calor como cocinas, hornos o radiadores.
13. Asegúrese de que la tapa esté cerrada durante el funcionamiento. No cubra la boquilla de salida. No cubra las áreas cercanas al interruptor de encendido/apagado.
14. Para desconectar, utilice el interruptor de encendido/apagado para apagar el hervidor y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.
15. Solo para uso doméstico.
16. El hervidor está equipado con un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos.
17. No deje que el cable cuelgue del borde de mesas o encimeras. No permita que el cable toque superficies calientes.
18. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que sean supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Partes



- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Filtro | 6. Tapa |
| 2. Boquilla | 7. Botón de apertura de la tapa |
| 3. Hervidor | 8. Asa |
| 4. Luz indicadora | 9. Interruptor de encendido/apagado |
| 5. Base de alimentación | |

Especificaciones técnicas

Modelo	FK-1907
Voltaje nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia nominal	1850-2200W
Capacidad	1,7 litros
Nivel máximo de agua	1,7 litros
Nivel mínimo de agua	0,5 litros

Prueba de agua

Realice la prueba de agua antes del primer uso para asegurarse de que el hervidor funciona correctamente. No beba el agua hervida durante esta prueba.

1. Retire todos los materiales de embalaje del hervidor y de sus accesorios, incluidos los adhesivos temporales.
PRECAUCIÓN: No retire el hervidor eléctrico del embalaje si está dañado. Póngase en contacto inmediatamente con el servicio de atención al cliente para sustituir el hervidor.
2. Desenrolle completamente el cable de alimentación y coloque la base sobre una superficie plana y nivelada.
3. Presione el botón de apertura de la tapa para abrir la tapa.

4. Llene el hervidor hasta la línea “MAX”, cierre la tapa, colóquelo sobre la base y enchúfelo.
5. Presione el interruptor de encendido/apagado. La luz indicadora se encenderá.
6. El hervidor se apagará automáticamente una vez que el agua haya hervido. Déjelo enfriar durante al menos 5 minutos.

Hervir agua

Este hervidor debe utilizarse únicamente para hervir agua. No hierva otros líquidos en este aparato.

1. Presione el botón de apertura de la tapa.
2. Llene el hervidor hasta el nivel deseado. No supere la línea “MAX”.
3. Cierre la tapa, coloque el hervidor sobre la base y enchúfelo.
4. Presione el interruptor de encendido/apagado. La luz indicadora se encenderá.
5. El hervidor se apagará automáticamente cuando el agua haya hervido.

Nota:

1. Llene siempre el hervidor al menos hasta la línea “MIN” para evitar el sobrecalentamiento.
2. Puede detener el proceso de calentamiento accionando el interruptor de encendido/apagado durante el funcionamiento.
3. Este hervidor cuenta con una función de protección contra funcionamiento en seco.
4. Si no hay agua dentro del hervidor, este se apagará automáticamente para evitar el sobrecalentamiento de la placa calefactora.
5. Si el hervidor se sobrecalienta, llénelo con agua fría y espere 2 minutos antes de volver a utilizarlo.

NOTA: No retire el filtro de la tapa. Hacerlo dañará el filtro.

- Desenchufe el hervidor y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
- Limpie el hervidor y la base con un paño suave y húmedo. Asegúrese de que la toma eléctrica situada en la parte inferior del hervidor permanezca seca.

ADVERTENCIA: No sumerja nunca el hervidor ni la base de alimentación en agua.

- Seque todas las piezas después de cada uso.

NOTA: Para una descalcificación rápida, añada 44 ml de bicarbonato de sodio y 118 ml de vinagre al hervidor. Haga girar la mezcla para que cubra las paredes internas, limpie con una esponja no abrasiva y luego vierta la mezcla. Este método solo es eficaz para una capa fina de cal.

Descalcificación del hervidor

Si utiliza el hervidor con frecuencia, se recomienda descalcificarlo al menos una vez por semana. La descalcificación elimina los depósitos minerales acumulados en el interior del hervidor. Realice siempre la descalcificación antes y después de períodos prolongados de almacenamiento.

1. Desenchufe el hervidor, vacíe el agua y asegúrese de que esté frío.
2. Exprima medio limón en el hervidor o añada 118 ml de vinagre destilado.
3. Si hay una acumulación importante de cal, frote las paredes internas con una esponja no abrasiva.
NOTA: No utilice lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
4. Añada 473 ml de agua y hierva la mezcla.
5. Vierta la mezcla y elimine los restos de cal con un paño, una esponja o un cepillo de limpieza no abrasivo.
6. Repita si es necesario.

YASHE

YASHE GLOBAL INC

1226 NORTH KING ST.,WILMINGTON DE 19801

Questions or Concerns?

E-mail: support@yashe-global.com

Website: www.yashe-global.com

Mon-Fri, 9:00 am - 5:00 pm PST/PDT