CALMENTA

Lázeň na nohy XXL

Model KW610
NÁVOD K POUŽITÍ
Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější použití.

Úvod

Vážená čtenářko, vážený čtenáři, děkujeme, že jste si zakoupili lázeň na nohy Calmenta XXL. Lázeň na nohy Calmenta XXL je vybavena automaticky rotujícími masážními válečky, infračerveným systémem a systémem bublinkové masáže. Teplo, infračervené záření a masáž zlepšují Váš krevní oběh, a tělo se tak rychleji zotavuje. Jedna procedura pomáhá zlepšit krevní oběh, podpořit regeneraci buněk, osvěžit a aktivovat chodidla, uvolnit ztuhlé svaly, zmírnit únavu, podpořit spánek a snížit stres i bolest. Stimulují se hojivé procesy v těle. Ideální pro sportovce nebo pro osoby s potížemi s chodidly a nohama! Vaše chodidla a nohy se nejen uvolní, ale zbaví se i potíží. Odpočiňte si a oprostěte se od každodenního stresu.
⚠ Tento přístroj je určen výhradně k péči o chodidla. Nepoužívejte přístroj k jiným účelům, než ke kterým je určen.

Obsah

- 1. Technické údaje
- 2. Obsah balení
- 3. Důležitá upozornění
- 4. Použití
- 5. Obsluha
- 6. Skladování a údržba
- 7. Záruka

1. Technické údaje

Parametr	Hodnota
Model	Lázeň na nohy XXL KW610
Voda	12 litrů
Hmotnost	4,8 kg
Regulace teploty	35–48 °C
Rozměry	40 x 35 x 28 cm
Příkon	500 W
Materiál	ABS
Síťové napájení	220–230 V, 50 Hz

2. Obsah balení

Při vybalování zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny díly.

- Lázeň na nohy
- Návod k použití
- Dálkový ovladač
- Kolečka k montáži pod lázeň na nohy

3. Důležitá upozornění

⚠ Před použitím si přečtěte.
Tento přístroj mohou používat děti starší 10 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumějí rizikům, která z něj vyplývají. Při používání tohoto přístroje na děti dohlížejte. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu přístroje nesmějí provádět děti. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
Je-li napájecí kabel tohoto přístroje poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo prodejce výrobku, aby se předešlo nebezpečným situacím. Používejte výhradně dodaný síťový adaptér. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis Calmenta.
Nepoužívejte přístroj, pokud z něj uniká voda. Přístroj má horký povrch. Osoby citlivé na teplo by měly být při používání tohoto přístroje opatrné. Neomotávejte kabel těsně kolem lázně na nohy. Nepoužívejte lázeň na nohy v koupelně, ve sprše ani v blízkosti umyvadla s vodou. Lázeň na nohy obsluhujte pouze suchýma rukama. Zajistěte, aby lázeň na nohy používaly pouze osoby, které jsou schopny tento návod přečíst a porozumět mu.
Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a příslušenství nevykazují viditelná poškození. Kryt přístroje v žádném případě neotevírejte. Lázeň na nohy nepoužívejte, je-li přístroj nebo kabel poškozen. V takovém případě zašlete lázeň na nohy do opravy.
Nepokoušejte se přístroj sami upravovat ani opravovat. V případě poškození, nebo pokud přístroj nefunguje či nefunguje správně, se co nejdříve obraťte na prodejce nebo zákaznický servis Calmenta. Neodborně provedené opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí. Přístroj je určen výhradně k účelu uvedenému v tomto návodu k použití. Prodejce ani výrobce nenesou odpovědnost za škody způsobené nezkušeným nebo neuváženým používáním.
Pokud se během provozu vyskytne porucha, přístroj ihned vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Za napájecí kabel netahejte, nekruťte jím a neohýbejte jej. Nezasouvejte do přístroje jehly ani ostré předměty. Dbejte na to, aby napájecí kabel nevedl přes ostré nebo špičaté předměty a nebyl po nich tažen. Připojte přístroj do zásuvky chráněné před vlhkostí, mokrem a stříkající vodou.

Pozor: elektrický přístroj

Jako každý elektrický přístroj je třeba i tuto lázeň na nohy používat pečlivě a opatrně, aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem. Přístroj používejte:

- pouze při síťovém napětí uvedeném na přístroji;
- nikdy, pokud přístroj nebo příslušenství vykazují viditelná poškození;

- ne během bouřky.

V případě poruchy přístroj ihned vypněte a odpojte jej od elektrické sítě. Při vytahování zástrčky netahejte za napájecí kabel. Nikdy přístroj nedržte ani nepřenášejte za napájecí kabel. Udržujte kabely v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů. Nikdy nepřipojujte lázeň na nohy k elektrické síti, když už máte chodidla ve vodě. Poškozený přístroj může způsobit životu nebezpečný úraz elektrickým proudem. Dbejte na to, aby zástrčka a kabel nepřišly do styku s vodou ani jinými kapalinami. Přístroj nikdy neponořujte do vody. Nikdy nesahejte rukama do vody. Okamžitě vytáhněte zástrčku přístroje ze zásuvky.
Přístroj používejte:

- pouze v suchých vnitřních prostorách (tj. nikdy v koupelně ani v sauně);
- pouze suchýma rukama.

Pozor: nebezpečí požáru

Při neodborném používání v rozporu s tímto návodem k použití hrozí možné nebezpečí požáru! Masážní přístroj proto používejte:

- nikdy pod přikrývkou, např. pod dekou nebo polštářem;
- nikdy v blízkosti benzinu nebo jiných snadno hořlavých látek.

4. Použití

Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnutý. Před přemístěním nebo čištěním přístroj vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Chraňte přístroj před vysokými teplotami. Nestůjte v lázni na nohy. Během plnění nesmí být přístroj připojen k elektrické síti. Zajistěte, aby byl kabel veden tak, aby nehrozilo zakopnutí.

5. Obsluha

Přístroj má 5 tlačítek:

- 1) Zapnutí/vypnutí přístroje
- 2) Nastavení teploty
- 3) Zapnutí a vypnutí masážních válečků
- 4) Ovládání bublinkové masáže a infračerveného světla
- 5) Časovač

⚠ Pozor: nepoužívejte přístroj bez vody a nestůjte v lázni na nohy.

Zapnutí/vypnutí přístroje

Stisknutím tlačítka on/off přístroj zapnete a vypnete.

Nastavení teploty

Teplotu lázně na nohy můžete snadno nastavit tlačítkem „temperature setting“. Můžete volit mezi 35 a 48 stupni.

Masážní válečky

Přístroj je vybaven 4 automatickými masážními válečky a 2 vertikálními 3D masážními válečky. Válečky můžete zapnout a vypnout. Stiskněte k tomu tlačítko „Massage“. Válečky se začnou otáčet. Chcete-li masážní válečky opět vypnout, stiskněte znovu tlačítko „Massage“.

Ovládání bublinkové masáže a infračerveného světla

Po zapnutí se bublinková masáž a infračervené světlo spustí automaticky. Chcete-li bublinkovou masáž (s infračerveným světlem) opět vypnout, stiskněte jednou tlačítko „Bubble Red Light“. Chcete-li nastavit pouze bublinkovou masáž, stiskněte jednou tlačítko „Bubble Red Light“. Dalším stisknutím se zapne i infračervené světlo.
Upozornění: tlak bublinkové masáže je velmi nízký. Lázeň na nohy je určena k ideální masáži chodidel a zaměřuje se především na masáž.

Časovač

Můžete zvolit proceduru v délce 10, 20, 30, 40, 50 nebo 60 minut. Doporučujeme lázeň na nohy nikdy nepoužívat déle než 60 minut, aby nedošlo k přehřátí.

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač má stejné ovládací funkce jako displej na přístroji.

6. Skladování a údržba

⚠ Po použití vždy vytáhněte zástrčku přístroje ze zásuvky.

Čištění

Po použití přístroj vypláchněte vodou z vodovodu. Lázeň na nohy s bublinkovou masáží můžete umýt jemným (nepěnivým) čisticím prostředkem pro domácnost, například neutrálním octem. Neperte a nečistěte chemicky.

Tipy pro skladování

- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
- Na přístroj nepokládejte žádné předměty.
- Výrobek neskladujte ve vlhkém prostředí.

Likvidace

Dodržujte místní předpisy pro likvidaci zařízení. Přístroj zlikvidujte v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních – OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení). S případnými dotazy se obraťte na obecní úřad příslušný pro likvidaci odpadu.

7. Záruka

Calmenta poskytuje omezenou záruku 2 roky od data nákupu. Reklamaci v rámci záruky lze uplatnit pouze tehdy, pokud kupující:

- má kopii faktury / dokladu o koupi;
- a výrobek je v původním stavu.

Z této záruky jsou výslovně vyloučeny:

- Opotřebení způsobené běžným používáním nebo spotřebou výrobku.
- Příslušenství dodané s tímto výrobkem, které se při správném používání opotřebovává nebo spotřebovává (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, žárovky, nástavce a příslušenství k inhalaci).
- Výrobky, které byly používány, čištěny, skladovány nebo udržovány nesprávně a/nebo jinak, než stanoví návod k použití, jakož i výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo upraveny kupujícím nebo servisním střediskem, které nebylo autorizováno společností Calmenta.
- Škody vzniklé během přepravy mezi výrobcem a zákazníkem a/nebo mezi servisním střediskem a zákazníkem.
- Výrobky zakoupené jako zboží druhé jakosti (B-stock) nebo jako použité zboží.
- Následné škody vyplývající z vady tohoto výrobku (v takovém případě však mohou vzniknout nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku nebo z jiných kogentních zákonných ustanovení o odpovědnosti).

V případě problémů s Vaším výrobkem nás kontaktujte na adrese info@calmenta.nl.

Výrobce a kontakt

Triple A B.V. (značka Calmenta)
Nieuwgraaf 52b, 6921 RK Duiven, Nizozemsko
E-mail: info@calmenta.nl

Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice na přístroji nebo obalu znamená, že výrobek po skončení životnosti nepatří do směsného komunálního odpadu (směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních). Odevzdejte jej na sběrném místě pro elektroodpad nebo u prodejce. Obsahuje-li přístroj baterie nebo akumulátor, odevzdejte je odděleně na místě zpětného odběru baterií. Obal roztřiďte podle materiálu.