

Danke, dass sich für ein erstklassiges Produkt entschieden haben, welches Ihnen sicherlich viel Freude bereiten wird. Bitte nehmen Sie sich einige Minuten, diese Gebrauchsanleitung zu lesen.



HINWEIS

Montage nur durch sachkundige und qualifizierte Fachkraft.

PRODUKTINFORMATION

Bestimmungsgemäße Verwendung: Einsatzbereiche

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch in Badezimmer oder Duschräumen



HINWEIS

Es besteht die Gefahr von Beschädigungen durch ungeeignete Flüssigkeiten. Um Schäden am Ablauf zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur die folgenden Flüssigkeiten:

- Nur haushaltsübliche Abwässer unter 95 °C und mit einem pH-Wert von 5-8 einleiten
- Kein gewerbliches Abwasser oder unsachgemäße Benutzung



VORSICHT

Es ist sehr wichtig, die nationalen bautechnischen Vorschriften zu befolgen. Eine Dichtigkeitsprüfung ist vor der endgültigen Installation zwingend erforderlich.


TECHNISCHE DATEN

Ablaufleistung	24 l/min
Ablaufloch	Ø 90 mm
Ablaufstutzen DN:	50 mm
Einbauhöhe:	82,2 mm
Sperrwasserhöhe:	50 mm

LIEFERUMFANG


- Duschablauf
- Deckel
- Montagehilfe
- Gebrauchsanleitung

EINBAUMASSE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- 1 Deckel (magnetisch)
- 2 O-Ring
- 3 S-Form-Einsatz
- 4 Dichtungen
- 5 Ablaufstutzen DN 50



ENTSORGUNG

Trennen Sie das Produkt und die Verpackung entsprechend den Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle).

Entsorgen Sie alles gemäß den geltenden nationalen Gesetzen.

Visolva® Flow Reinigungsfreier Siphon Gebrauchsanleitung



Der Visolva® Flow ist ein Ablauf mit Geruchverschluss für Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch.


Patentiertes System führt zu weniger Schmutzablagerungen und verhindert Verstopfung!

Design by Thomas Gerig
patent pending

Visolva AG
Wiesentalstrasse 3 | 9425 Thal | Schweiz




Für bessere Lesbarkeit
Gebrauchsanleitung aufklappen




MONTAGE


Schritt 1:
S-Form-Einsatz lässt sich mit 3 Fingern rausnehmen; O-Ring fetten.




Schritt 2: Inneren Ring rausschrauben.



Schritt 3: Dichtigkeitstest mit Wasser.




Schritt 4: Einschrauben.



Schritt 5:

- (1) S-Form-Einsatz einsetzen;
- (2) Deckel auf den Siphon setzen.



Schritt 6: Dichtheitsprüfung

Für eine Dichtheitsprüfung des Duschiphons befolgen Sie folgende Vorgehensweise:

1. Nehmen Sie den S-Form-Einsatz aus dem Siphon.
2. Den Siphon nun ohne S-Form-Einsatz mit reichlich Wasser füllen.
3. Überprüfen Sie, ob Wasser oder Undichtigkeiten an den Verbindungen oder am Siphon auftreten.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, um sicherzustellen, dass der Siphon dauerhaft dicht ist.
5. Falls Sie Undichtigkeiten feststellen, überprüfen Sie die Dichtungen, Anschlüsse und Verschraubungen und stellen Sie sicher, dass sie ordnungsgemäß angebracht sind.

PFLEGE

Um den Wassereinlauf regelmäßig zu pflegen und Kalkflecken zu vermeiden, können Sie normale Seife oder milde Reinigungsmittel verwenden. Benutzen Sie bitte auf keinen Fall Scheuermittel oder kratzende Gegenstände.

Bei der Pflege des Siphons sollten Sie darauf achten, den S-Form-Einsatz nicht zu beschädigen. Für besonders grobe Verschmutzungen des Ablaufkörpers können Sie handelsübliche Reinigungsmittel verwenden. Anschließend den O-Ring fetten.



ACHTUNG

Verwenden Sie keine ungeeigneten Reinigungsmittel, da sie Schäden verursachen können.

Vermeiden Sie die Verwendung der folgenden Reinigungsmittel auf verchromten Oberflächen:

- Scheuermittel
- kratzende Schwämme
- Kalk-, Gips- oder Zementlöser
- Lösungsmittel oder andere säurehaltige Reiniger

GARANTIE- UND RÜCKGABEBESTIMMUNGEN

<https://visolva.com/de/garantie>




HINWEIS

Bei einer Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung, Schäden durch fehlerhaften Einbau oder jeglicher Art von eigenständiger Modifikation am Produkt übernimmt der Hersteller keine Gewährleistungs- oder Garantiesprüche.

Der Siphon ist für normales Duschen zu Hause entwickelt worden. Bei unsachgemäßer Nutzung, zum Beispiel durch Abwässer mit Schmierstoffen, Fetten, Staub oder auch Spänen, übernehmen wir keine Garantie für seine Funktion. Es besteht die Möglichkeit, dass Metallspäne am Magneten im Deckel haften bleiben. Pflegehinweis beachten.

HILFE & INFORMATION

Hier finden Sie weitere Informationen und Hilfe zu unserem Produkt. Ersatzteile können nachbestellt werden.



www.visolva.shop

visolva
better life solutions